



**CASSETTA LEGNO CON PORTA 199X154X217H CM (ALLA BASE 180X135CM)  
cod. art.: 326002  
(03-25.TRIS)**

**CARATTERISTICHE:**

Casetta a pannelli. Misure 199x154x217h cm (alla base 180x135cm);  
Pavimento in perline con spessore 15 mm;  
Porta con finestrella fissa in plexiglass;  
Tetto in pannello OSB10 con guaina:

**DATI LOGISTICI:**

PZ/PAL: 1  
PZ/TIR: 56  
MOQ: 1

**NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO**

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;  
Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;  
Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;  
I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;  
Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno;

**STOCCAGGIO**

È importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe;  
Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc;  
Può cambiare il colore con l'esposizione solare;  
Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione Orizzontale;  
È sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo;

**TRASPORTO**

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

**MANUTENZIONE**

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.