

INSTALLAZIONE SU SPECCHIO CON PANNELLO POSTERIORE O CORNICE



1. Fissare la lampada sulla cornice dello specchio utilizzando le 2 viti in dotazione tramite i due fori laterali presenti sulla staffa.

INSTALLAZIONE SU SPECCHIO A FILO LUCIDO O SENZA CORNICE



1. Con un cacciavite a testa piatta rimuovere le 2 viti in plastica poste sul retro della lampada LED.



2. Rimuovere il supporto.



3. Posizionare la lampada sullo specchio a filo.



4. Sempre con il cacciavite a testa piatta utilizzare le 2 viti in plastica rimosse in precedenza (punto 1), per bloccare la lampada sullo specchio a filo.