

## I ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

<b>Linee guida generali</b>	I mobili e i complementi d'arredo ADATTO CASA sono disegnati e progettati per dare massima garanzia di durata nel tempo. Raccomandiamo che il prodotto sia trattato con cura prestando particolare attenzione agli accorgimenti di seguito indicati.
<b>Manutenzione e pulizia</b>	Consigliamo di eseguire la pulizia delle parti dei nostri mobili utilizzando semplicemente un detergente delicato ed asciugando subito con un panno morbido. Non utilizzare prodotti a base alcalica o solventi. Effettuare le operazioni con cautela allo scopo di non rovinare le superfici. Evitare prodotti contenenti sostanze abrasive o panni che possano danneggiare le superfici.
<b>Uso</b>	I prodotti sono destinati esclusivamente ad un uso all'interno delle abitazioni come complementi d'arredo e supporti o contenitori per materiali leggeri. Non utilizzare all'esterno. Il montaggio dei prodotti va eseguito seguendo le istruzioni fornite nell'apposita scheda. La stabilità e la portata dei prodotti sono garantite solamente da un corretto montaggio e dal rispetto delle indicazioni fornite. I ripiani non sono da considerarsi in nessun caso come piani di lavoro. Distribuire i carichi in modo uniforme su mensole, ripiani e cassetti e rispettare la portata massima indicata nella scheda di istruzione contenuta in ciascun prodotto. Il fissaggio a muro dei mobili deve essere effettuato solo dopo attenta verifica della idoneità e resistenza dei materiali che compongono la parete. Tasselli e viti di fissaggio a muro non forniti. Utilizzare dispositivi di fissaggio murale indicati per il muro di casa vostra. Non sedersi e non salire con i piedi sui mobili, sui ripiani e sui cassetti. Non appendersi alle ante né alle maniglie. Non aprire contemporaneamente più cassetti. Non urtare le parti in vetro. <b>Non porre i mobili o parti di essi in prossimità o in contatto con fonti di calore superiori ai 45°C. Evitare la stagnazione di acqua o liquidi sulla superficie dei mobili.</b> Assicurarsi che i mobili siano posti in stanze con adeguata ventilazione e ricambio d'aria.

<b>Regolazioni piedini</b>	I piedini regolabili in altezza permettono la messa in piano del mobile. Per la regolazione ruotare semplicemente il perno posto all'estremità inferiore del piedino stesso.
<b>Regolazione cerniere</b>	Per un perfetto allineamento le cerniere sono regolabili in tre direzioni. Agire sulle viti di regolazione per allentare la cerniera e regolare l'anta.
<b>Smaltimento</b>	Al momento della dismissione del prodotto, non disperdere nell'ambiente ma conferire agli appropriati sistemi di smaltimento.

### SCHEDA PRODOTTO

<b>Strutture, frontali cassetto, ante, pannelli, mensole</b>	Agglomerato di particelle di legno con lamina finitura legno, Classe E1
<b>Bordi</b>	ABS / PVC / lamina finitura legno
<b>Schienali</b>	Pannello di fibra ad alta densità verniciato o rivestito
<b>Ripiani vetro</b>	Vetro temperato trasparente, acidato o verniciato
<b>Maniglie</b>	Lega metallica
<b>Piedini regolabili</b>	Metallo zincato
<b>Attaccaglie e ferramenta</b>	Metallo zincato
<b>Guide cassetti</b>	Metallo

**Avvertenze** Tutti i dati riportati nelle documentazioni sono puramente indicativi ed hanno il solo scopo di descrivere il prodotto. Nel dubbio su come montare il mobile o eseguire la pulizia contattare il Punto Vendita dov'è stato acquisto il prodotto. L'azienda declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.



ISTRUZIONI DI MANTENIMENTO E PULIZIA

EVITARE LA STAGNAZIONE DI ACQUA O LIQUIDI SULLA SUPERFICIE DEI MOBILI !

Attenzione ! L'umidità (vapore e acqua) accelerano l'invecchiamento dei mobili e possono causare un degrado anomalo, come il **RIGONFIAMENTO DEI PANNELLI DI LEGNO**. Per aumentare la longevità del vostro arredo bagno consigliamo:

- Proteggere il mobile dagli spruzzi d'acqua
  - Pulire ed asciugare eventuali residui di acqua,
  - Assicurarsi che i mobili siano posti in stanze con adeguata ventilazione e ricambio d'aria.
- La manutenzione regolare può mantenere lo splendore originale dei vostri mobili da bagno.

## GB DIRECTIONS AND WARNINGS

<b>General guidelines</b>	ADATTO CASA furniture and furnishing accessories are designed and produced to give top durability and performance. We strongly recommend you care for the product according to the following advice.
<b>Maintenance and cleaning</b>	Clean the furniture with a gentle detergent and water solution using a damp, not wet, cloth. Dry immediately with a soft clean cloth. Do not use alcohol base products, solvents or thinners. All these operations must be carried out with care to avoid scratching the surface.
<b>Use</b>	Products are designed exclusively for indoor domestic use, do not place the furniture outdoor. Assembly must be carried out following carefully the instructions contained in each product. Stability and capacity of the products are only guaranteed by correct assembly and respect of supplied instructions. Loads should be evenly distributed on tops, shelves and drawers, always respecting the maximum load-bearing capacity mentioned in the instruction sheet of each product. Wall fixing of furniture must be done only after carefully checking the suitability and the resistance of the material that make up the wall. The fittings and anchors are not included. Suitable fittings should be used for your wall. Do not sit or stand on furniture, shelves and drawers. Do not hang on doors or handles. Do not open all drawers at the same time. Avoid impact against glass parts. <b>Furniture should not be placed near heat sources over 45°C. Wipe up any liquid spillage immediately.</b>

<b>Adjustable feet</b>	Adjustable feet allow a perfect levelling of the furniture. Simply rotate the knob placed on the lower end of the leg.
<b>Adjustable hinges</b>	For a perfect alignment, hinges are adjustable in three directions. Operate on the screws to release the hinge and adjust the door.
<b>Disposal</b>	To help protect our environment please dispose of all excess packaging at your local recycling center. The same will apply to the products once they have come to the end of their useful life.

### PRODUCT SHEET

<b>Structures, drawer fronts, doors, panels, shelves</b>	Particleboard panel coated with melamine resin in wooden finish, Class E1.
<b>Edges</b>	ABS / PVC / melamine resin in wooden finish
<b>Back</b>	High-density fiber panel laquered or coated
<b>Glass shelves</b>	Tempered glass: transparent, etched or stained finish
<b>Handles</b>	Metallic alloy
<b>Adjustable feet</b>	Zinc-coated metal
<b>Fittings and hardware</b>	Zinc-coated metal
<b>Slides</b>	Metal

**Note** All information given in the company documentation is approximate and has the sole aim to illustrate the products. In doubt of how to assemble or entertain the product, please contact the point of sale. The Company declines all responsibility arising from an inaccurate use of the product.



MAINTENANCE AND CLEANING GUIDE-LINES

AVOID ANY LIQUID SPILLAGE ON THE SURFACE OF YOUR FURNITURE !

Attention ! Moisture (steam, water) may accelerate aging of furniture and can cause abnormal degradation, such as the **SWELLING OF THE WOODEN PANELS**.

To increase the longevity of your furniture, we do recommend to:

- protect the furniture from water,
- wipe up any liquid spillage immediately,
- ventilate your bathroom in order to avoid accumulation of steam.

Regular and proper maintenance will help to ensure your furniture remains in perfect conditions.

## F NOTICE ET MODE D'EMPLOI

<b>Renseignements généraux</b>	Les meubles et les compléments ADATTO CASA sont conçus et fabriqués afin d'assurer la meilleure durété dans le temps. Nous recommandons que le produit soit utilisé avec soin, en faisant particulièrement attention aux précautions indiquées ci-dessous.
<b>Entretien et nettoyage</b>	Nous conseillons de nettoyer les parties des meubles avec un produit non agressif et d'essuyer immédiatement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits à base d'alcool ou solvants. Effectuer toute opération avec soin afin de ne pas abimer les surfaces. Ne pas utiliser de produits contenant des composants abrasifs ou chiffons qui puissent abimer les surfaces.
<b>Utilisation</b>	Les produits sont destinés exclusivement à l'utilisation à l'intérieur, comme compléments d'ameublements et supports ou rangement pour matériaux légers. Ne pas utiliser à l'extérieur. L'assemblage des produits doit être faite en suivant la notice fournie. La stabilité et la charge utile sont garanties seulement après un assemblage correct et effectué suivant les recommandations fournies. Les tablettes et les étagères ne sont pas à considérer dans aucun cas comme un plan de travail. Distribuer le poids d'une façon uniforme sur tablettes, étagères et tiroirs, en respectant la charge utile maxi indiquée dans la fiche produit incluse dans chaque emballage. La fixation au mur doit être effectuée seulement après avoir vérifié attentivement l'aptitude et la résistance des matériaux qui composent la paroi. Chevilles et vis non incluses. Utiliser dispositifs de fixation murale indiqués pour le mur de votre maison. Ne pas s'asseoir ou monter sur les meubles, les étagères, les tablettes, les tiroirs. Ne pas s'accrocher aux portes ou aux poignées. Ne pas ouvrir en même temps plusieurs tiroirs. Ne pas bousculer les parties en verre. <b>Ne pas positionner les meubles ou leurs parties près de, ou en contact avec, sources de chaleur supérieures à 45°C. Eviter la stagnation d'eau ou liquides sur la surfaces des meubles.</b> Vérifier que les meubles soient placés dans endroits avec une ventilation et circulation d'air adéquates.

<b>Pieds réglables</b>	Les pieds réglables en hauteur permettent de mettre à niveau le meuble. Pour cela, tourner simplement la vis positionnée à l'extrémité inférieure du pied.
<b>Réglage charnières</b>	Les charnières réglables en trois directions permettent un parfait alignement. Opérer sur les vis de réglage pour desserrer la charnière et régler la porte.
<b>Écoulement</b>	A la fin de l'utilisation ne pas disperser le produit dans la nature mais remettre aux installations de recyclage appropriées.

### FICHE PRODUIT

<b>Structures, faces, tiroirs, portes, panneaux, tablettes</b>	Aggloméré finition mélaminé imitation bois, Classe E1
<b>Chants</b>	ABS / PVC / feuille finition bois
<b>Fonds de meubles</b>	Panneau en fibre haute densité vernis ou plaqué.
<b>Tablettes en verre</b>	Verre trempé transparent, sablée ou vernis.
<b>Poignées</b>	En métal
<b>Pieds réglables</b>	Métal zingué
<b>Plaquettes et quincaillerie</b>	Métal zingué
<b>Cousses tiroirs</b>	Métal

**Recommandations** Toutes les informations contenues dans cette fiche produit sont indicatives et servent uniquement à illustrer les produits. En cas de doute concernant l'assemblage ou le nettoyage du meuble, contactez votre magasin où le produit a été acheté. Le fabricant décline toute responsabilité résultant par une utilisation impropre du produit



CONSEILS D'ENTRETIEN

EVITER LA STAGNATION D'EAU OU LIQUIDES SUR LA SURFACE S DES MEUBLES !

Attention ! L'humidité (vapeur, eau) accélère le vieillissement de vos meubles et peut causer des dégradations anormales, comme le **GONFLEMENT DES PANNEAUX DE BOIS**.

Pour augmenter la longévité de vos meubles, nous vous recommandons de :

- les protéger des projections d'eau
- essuyer de suite traces d'eau,
- vérifier que les meubles soient placés dans pièces ventilées avec circulation d'air adéquate.

Un entretien régulier permet de conserver l'éclat original de votre meuble.

## D GEBRAUCHSANWEISUNGEN

<b>Allgemeine Richtlinien:</b>	Möbel und Wohnzubehör ADATTO CASA sind für lang andauernde Haltbarkeit und Leistung konzipiert und produziert worden. Wir empfehlen, dass das Produkt mit Vorsicht und insbesondere Aufmerksamkeit zu den hier unten aufgeführten Punkten behandelt wird.
<b>Reinigung</b>	Reinigen Sie die Möbeln mit einem milden Waschmittel oder Wasserlösung und trocknen Sie sofort mit einem weichen und feuchten Tuch ab. Verwenden Sie kein Alkohol, Lösungsmittel oder Verdünnern. All diese Maßnahmen müssen mit Sorgfalt durchgeführt werden, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
<b>Verwendung</b>	Die Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch innerhalb der Wohnung als Dekoration oder als Behälter für leichte Materialien bestimmt. Benützen Sie die Möbel nicht im Freien. Die Montage des Produkts muss laut der Anweisungen, welche in der Verpackung enthalten sind, durchgeführt werden. Die Stabilität des Produkt wird nur durch eine fachgerechte Montage und die Einhaltung der mitgelieferten Anweisungen garantiert. Die Waschtische sind in keinem Falle als Arbeitsflächen zu betrachten. Verteilen Sie somit die Last gleichmäßig auf Waschtische, den verschiedenen Flächen und Schubladen, immer mit Rücksicht auf die maximale Belastbarkeit welche im Merkblatt zu jedem Produkt genannt wird. Die Wandmontage der Möbeln darf nur nach sorgfältiger Prüfung der Eignung und der Stärke (Widerstand) der Wandmaterialien erfolgen. Befestigungsmaterial nicht einschließlisch. Verwenden Sie bitte geeignetes Befestigungsmaterial für die Mauer Ihres Hauses. Setzen und/oder steigen Sie nicht mit den Füßen auf die Möbeln, Regale und Schubladen. Hängen Sie nicht an Türen oder Griffen. Öffnen Sie nicht gleichzeitig mehrere Schubkästen. Vermeiden Sie Stöße gegen Glasteile. Die Möbeln sollten nicht in der Nähe von Wärmequellen über 45° C gebracht werden. Wischen Sie eventuell Flüssigkeit sofort ab. Vermeiden Sie Wasser oder Flüssigkeiten auf der Oberfläche der Möbel. Vergewissern Sie sich, dass die Möbeln in Räumen mit ausreichender Belüftung und Luftaustausch stehen.
<b>Höheinstellung der Füße</b>	Die verstellbaren Füße in der Höhe erlauben einen Ebenausgleich der Möbeln. Zur Regulierung drehen Sie einfach den Knopf/Bolzen am unteren Ende der Füße.
<b>Anpassung der Scharniere</b>	Für eine perfekte Anpassung sind die Scharniere in drei Richtungen verstellbar. Lockern oder passen Sie die Schrauben an, um die Scharniere und somit die Türen zu regulieren.
<b>Entsorgung</b>	Zum Schutz und Beitrag unserer Umwelt, entsorgen Sie bitte die Verpackungen auf den entsprechenden Entsorgungszentren. Das gleiche gilt für die Produkte selbst, sobald diese Ihren "Lebenslauf" beendet haben.

### PRODUKT DATEN-BLATT

<b>Struktur, Schubkastenfronte</b>	Spannplattenpaneele beschichtet mit Melaminfolie in
<b>Türen, Paneele Regale</b>	Holzfertigung, Klasse E1.
<b>Kanten</b>	ABS/ PVC/ Melaminfolie in Holzfertigung
<b>Rückseiten</b>	HDF- Paneele, Lack- oder Holzfertigung
<b>Glass Regale</b>	Gehärtetes Glass, transparent, geätzt oder lackiert
<b>Griffe</b>	Metall
<b>Einstellbare Füße</b>	Verzinktes Metall
<b>Beschläge und Eisenwaren</b>	Verzinktes Metall
<b>Schubkastenschienen</b>	Metall

**Anmerkung** All die gelieferten Informationen in den Unterlagen haben das alleinige Ziel der Produktbeschreibung. Im Zweifel über die Montage oder der Reinigung der Möbel, kontaktieren Sie bitte den Verkaufspunkt auf, wo das Produkt eingekauft wurde. Unsere Firma lehnt jede Haftung aus einer missbräuchlichen Verwendung des Produkts ab.



PFLEGEANWEISUNGEN

VERMEIDEN SIE STAGNATION VON WASSER ODER FLÜSSIGKEITEN AUF DER MÖBELOBERFLÄCHE!

ACHTUNG! Feuchtigkeit (Dampf, Wasser) beschleunigen die Alterung Ihrer Möbel und kann anormale Schäden verursachen wie z.B. **SCHWELLUNG DER HOLZPLATTEN**. Damit Ihr Möbel länger im Originalzustand bleibt, empfehlen wir Ihnen:

- Ihr Bademöbel vor Wasserspritzer zu schützen
  - Ihr Bademöbel stets trocken zu halten, indem Sie sofort Wasserspuren aufwischen
  - Ihr Badezimmer regelmäßig zu lüften, um das Anhäufen von Dampf zu vermeiden
- Eine regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und den ursprünglichen Glanz des Bademöbels.

