


# Elettrosega da potatura 18V ONE+™ da 15 cm RY18PS15A-0

# RYOBI®



**ONE+** **3 ANNI**

- Barra e catena da 15 cm perfetta per tagliare rami di medie dimensioni
- Grazie al motore da 18V e velocità della catena di 4,4 m/s, questa elettrosega da potatura può tagliare facilmente rami fino a 13 cm di spessore
- Tensionamento della catena senza attrezzi per una regolazione rapida e comoda della catena senza la necessità di attrezzi aggiuntivi
- Anche gli utenti mancini possono utilizzare comodamente questa elettrosega da potatura
- Impugnatura ergonomica con extra grip per un maggiore comfort durante l'uso
- Doppio pulsante di accensione per prevenire l'avviamento accidentale

Potenza	18V
Lunghezza barra catena (cm)	15
Velocità catena (m/s)	4.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Codice prodotto	5133006437
Cap max taglio legno (mm)	130
Capacità batteria (Ah)	-
Caricabatteria incluso	No
Codice EAN	4892210235237
Equipaggiamento standard	Copribarra e olio lubrificante da 50 ml
Fornibile in	Scatola di cartone
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	-
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	94.4
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	96
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	93.2
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	86.4
Lunghezza di taglio (cm)	13
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (senza batteria) (Kg)	1.7
Tempo di ricarica (min)	Fornito senza caricatore
Tipo batteria	Li-ion
Velocità catena (m/s)	4.4
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s <sup>2</sup> ]	2.2
Vibration Level Main Handle [m/s <sup>2</sup> ]	2.1

\*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C