

ACCENDI LEGNA E CARBONELLA

NON LASCIA ODORI – NON CREA FUMO

INFORMAZIONI TECNICHE

Art. 200160 ml 750 spray

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- miscela con etanolo
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- solubile
Colore	- incolore
pH	- non applicabile
Densità	- 0,86 ± 0,02 g/ml

IMPIEGO

Gel spray no-gas specifico per l'accensione di legna e carbonella. Utilissimo in tutte le stagioni, può essere utilizzato per camino, barbecue, grill...

Grazie ai suoi componenti di origine vegetale, non sprigiona fumo e non emana odori, lasciando inalterato il sapore del cibo.

Il flacone è accessoriatato con tappo salva-bimbo per garantire una maggiore sicurezza.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGIO

Aprire il dispositivo di chiusura del getto.

Per il camino:

- Posizionare un batuffolo di carta da cucina sotto la legna.
- Inumidirla bene con circa 10/15 spruzzate di prodotto.
- Accendere il fuoco. In caso di non accensione rispruzzare nuovamente sullo stesso batuffolo.

Per la carbonella:

- Formare un mucchietto di carbonella al centro del barbecue
- Inumidire bene tutta la carbonella ed accenderla.

Evitare di spruzzare il prodotto sulla fiamma.

N.B: Fattore umidità, tipologia di legna e carbonella influiscono sulla buona accensione.

PRECAUZIONI

Non impiegare il prodotto vicino a fiamme libere, non fumare durante l'utilizzo. Tuttavia attenersi ai consigli riportati sulla relativa Scheda di Sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del prodotto e l'inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.

REV.0 05/08/2015